



**Electric insectkiller – Distrugător insecte
(S2, S4, S6, M16, M40, B60)**



Distrugător electric insecte

Distrugător de insecte electric pentru uz domestic și uz profesional. Aparatul dispune de tuburi cu ultraviolete (1,2 sau 3 în funcție de model) pentru a atrage insectele în interiorul aparatului .Fiind atrase,insectele sunt nevoite să treacă printr-un grilaj metallic, traversat de curent electric cu voltaj ridicat. După atingerea grilajului, instalat în interiorul aparatului, insectele sunt distruse instantaneu. Tăvița, instalată în partea de jos a aparatului colectează insectele distruse. Distrugătoarele de insecte cu tuburi UV pentru uz domestic (**S2, S4, S6**) sunt destinate suprafețelor mici: **15-40 m²** (case de locuit, apartamente, foioșoare, terase acoperite,etc). Distrugătoarele de insecte cu tuburi UV pentru uz profesional (**M16, M40, B60**) sunt destinate suprafețelor mari: **80-250 m²** (restaurante, magazine, cafenele, etc.)

INSTRUCȚIUNI:

1. Scoatem aparatul din cutie și verificăm dacă acesta a suferit vătămări datorită transportării.
2. Punem aparatul în priză cu ajutorul șteker-ului. Dacă are buton de pornire, îl activăm.
3. Pentru o eficiență maximă, este recomandat ca aparatul să se monteze în centrul camerei, suspendat, astfel încât radiația lămpilor UV să acopere o suprafață maximă. Poate fi montat și în alte locuri din cameră, cu condiția să îi asigurați o prindere stabilă. Recomandăm poziționarea aparatului la o înălțime de 1 – 1,5 m, aceasta fiind înălțimea la care insectele zboară.
4. Aparatul nu trebuie instalat în nișe sau rafturi de mobilier.
5. Pentru buna funcționare a aparatului, curățăm grilajul cu periuța de insectele distruse. Avem grijă, curățarea grilajului se face după deconectarea aparatului de la curentul electric.
6. Nu atingem grilajul electric, atunci când aparatul este în funcțiune.
7. Aparatul este destinat atât uzului interior, cât și exterior. Totuși, nu permiteți contactul produsului cu apa, altfel riscați distrugerea aparatului.
8. Puteti folosi aparatul pe toată durata anului. Recomandăm să îl instalați într-un loc ferit de lumină (nu poziționați aparatul în dreptul ușilor și ferestrelor, sau sub lămpi și lustre), întrucât eficiența aparatului va fi afectată.
9. Înainte de orice intervenție: reparații, schimb de tuburi, curățare grilaj,etc , aparatul se deconectează de la curentul electric: oprim butonul de pornire (dacă acesta există), scoatem aparatul din priză.
10. Pentru service, aparatul se va livra la furnizor, fiind curățat în prealabil, cu toate componentele incluse și dovada de achiziție
11. **Tuburile cu UV reprezintă consumabile și nu sunt incluse în garanția aparatului.**

	S2	S4	S6	M16	M40	B60
Power source, V/Hz Sursa alimentare, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Grid voltage, V Voltaj grila, V	800 V	800 V	800 V	2500 V	2500 V	2500 V
UV tubes, number * power Tuburi UV, numar * putere	1 * 2 W/Вт.	1 * 4 W/Вт.	1 * 6 W/Вт.	2 * 8 W/Вт.	2 * 18 W/Вт.	3 * 18 W/Вт.
Efficiency area, sq.m. Suprafata de eficienta, m ²	Până la 15 m ²	Până la 25 m ²	Până la 40 m ²	Până la 80 m ²	Până la 150 m ²	Până la 250 m ²
Dimensions, cm Dimensiuni, cm	20x8x8	28x12x12	29x13x13	35x8,6x27,2	65x8,6x32	64.2x8.7x38.4